

## FISCHBACH-AXIAL-GEBLÄSE A/AW-Baureihe - Regler-Zuordnung - Übersichtsdiagramm -

### Regler - Zuordnung für Axial-Gebläse Typ A/AW

Axialgebläse		Regelautomatik		Kontrolle		Kontrolle	
				stufenlos		stufenweise	
				mit Gehäuse, Drehknopf und Skala		mit Gehäuse und Stufenschalter (1-Phasen-Motor 7 Stufen, 3-Phasenmotor 5 Stufen)	
Type	$I_{max}$ [A]	Type	Art.-Nr.	Type	Art.-Nr.	Type	Art.-Nr.
<b>1 Phasen Motor 230V, 1N~ 50 Hz</b>							
AW 315/ E15	1,55	FRA 32	6251	FDR 32	6162	FDR420	6201
AW 350/ E15	1,60	FRA 32	6251	FDR 32	6162	FDR 420	6201
AW 420/ E15	1,9	FRA 32	6251	FDR 32	6162	FDR 420	6201
AW 500/ E35	3,8	FRA 55	6252	FDR 55	6163	FDR 420	6201
A 500/ E35	4,3						
AW 560/ E35	4,5	FRA 55	6252	FDR 55	6163	FDR 420	6201
A 560/ E 65	6,10	FRA 80	6253	FDR 80	6164	FDR 750	6202
A 630/ E 80	10,70	FRA 120	6255	FDR 120	6165	FDR 1300	6204
<b>3 Phasen Motor 400V, 3N~ 50 Hz</b>							
A500/ D 500	2,47	FRA 55/3	6281	FDR 55/3	6231	FDR 2.75/3	6181
AW 630/ D 850	2,8	FRA 55/3	6281	FDR 55/3	6231	FDR 5.5/3	6172
A 630/D 1	5,50	FRA 55/3	6281	FDR 55/3	6231	FDR 5.5/3	6172

Die Betriebsspannung muß über 150V (1~) / 230V (3~) eingestellt werden!

